

Инструкция пользования домофоном.

1. Выход

- для выхода из помещения нажмите кнопку и дождитесь звукового сигнала, после этого выходите
- выходить можно только при звучании звукового сигнала (в это время дверь разблокирована)
- после выхода не помогайте двери закрываться, (она закроется сама)
- «помощь» двери при закрытии может привести к выходу из строя доводчика.

2. Вход

- прислоните ключ-чип к лузе на панели домофона
- зазвучит звуковой сигнал, входите
- не помогайте двери закрываться (она закроется сама)

3. Правила пользования доводчиком

- не помогайте двери закрыться, (она закроется сама)
- не оставляйте дверь открытой надолго
- при проведении погрузочно-разгрузочных работ снимите плечо доводчика, отвинтив винт в сгибе колена доводчика и разъединив тяги, после проведения работ соберите доводчик.

Внимание!!!

- неправильная регулировка доводчика может привести к отказу в закрывании двери или сбить электромагнитный замок.
- при отсоединении трубки от линии запомните схему подсоединения проводов

При не выполнении данной инструкции, а также в случаях:

- **ремонта установленного оборудования не техническими службами Исполнителя**
- **отсутствия или повреждения фирменных наклеек и меток ремонт осуществляется за счет жильцов.**

Телефоны обслуживающей организации: (4822) 71-03-15; 43-17-59

<http://www.tc-dozor.ru>